Ficha de Dados da EU em conformidade com a Norma 65/2014

Marca comercial	Electrolux
Modelo	LKR500066W 943005707
Índice de eficiência energética IEE – Forno principal	95
Classe de eficiência energética – Forno principal	A
Consumo de energia com uma carga normalizada, modo convencional (kWh/ciclo) – Forno principal	0.76
Número de compartimentos	1
Fonte de aquecimento	Electricidade
Volume (l) – Forno principal	60

INFORMAÇÃO DE ACORDO COM A DIRECTIVA DA UE 66/2014

Atributo	Posição	Símbolo	Valor	Unidade
Identificação do modelo			LKR500066W 943005707	
Tipo de placa			Hob inside Freestanding Cooker	
Número de zonas de cozedura			4	
Número de áreas de cozedura			Hide	
Tecnologia de aquecimento (zonas e áreas de cozedura por indução, zonas de cozedura radiante, placas sólidas)			Radiant Heater	
Para zonas ou áreas de cozedura circulares: diâmetro da superfície útil por zona de cozedura aquecida eletricamente, arredondado para os 5 mm mais próximos	À frente, à esquerda	Ø	18,0	cm
	À frente, à esquerda	Ø	14,0	cm
	À frente, à direita	Ø	14,0	cm
	Atrás, à direita	Ø	18,0	cm
Consumo de energia por zona ou área de cozedura, calculado por kg	À frente, à esquerda	$EC_{cozedura\ elétrica}$	182.1	Wh/kg
	Left Rear	$EC_{cozedura\ elétrica}$	181.8	Wh/kg
	À frente, à direita	$EC_{cozedura\ elétrica}$	181.8	Wh/kg
	Atrás, à direita	$EC_{cozedura\ elétrica}$	182.1	Wh/kg
Consumo de energia da placa calculado por kg		$EC_{placa\ elétrica}$	182	Wh/kg

EN 60350-2 - Household electric cooking appliances -- Part 2: Hobs - Methods for measuring performance"

Sugestões para utilização correta para reduzir o impacto ambiental:
• Ao aquecer água, utilize apenas a quantidade de que necessita.
• Sempre que possível, coloque tampas nos recipientes.
• Coloque o recipiente na zona de confeção antes de a ativar.
• Coloque os recipientes mais pequenos nas zonas de confeção mais pequenas.
• Coloque os recipientes diretamente no centro das zonas de confeção.
• Utilize o aquecimento residual para manter os alimentos quentes ou para derretê-los."

INFORMAÇÃO DE ACORDO COM A DIRECTIVA DA UE 66/2014

Atributo	Posição	Símbolo	Valor	Unidade
Identificação do modelo			LKR500066W 943005707	
Tipo de forno			Oven inside freestanding cooker	
Massa do aparelho		M	38,0	Kg
Número de cavidades			1	
Fonte de calor por cavidade (eletricidade ou gás)			elétrico	
Volume por cavidade	-	V	60	L
Consumo de energia (eletricidade) necessário, por cavidade, para aquecer uma carga normalizada numa cavidade de um forno elétrico durante um ciclo em modo convencional (energia elétrica final)	-	$EC_{\text{cavidade elétrica}}$	0.76	kWh/ciclo
Índice de eficiência energética por cavidade	-	EEI_{cavidade}	95	

EN 60350-1 - Aparelhos eléctricos domésticos para cozinhar - Parte 1: Placas, fornos, fornos a vapor e grelhadores - Métodos de medição do desempenho."

Sugestões para utilização correta para reduzir o impacto ambiental:
• Certifique-se de que a porta do forno está bem fechada quando o forno estiver a funcionar. Não abra a porta do forno muitas vezes durante a confeção. Mantenha a junta da porta limpa e certifique-se de que está bem fixa na posição correta.
• Utilize recipientes de metal para melhorar a poupança de energia.
• Sempre que possível, não pré-aqueça o forno antes de cozinhar.
• Quando preparar vários pratos de uma vez, reduza ao mínimo possível os intervalos entre confeções.
• Outras informações disponíveis no capítulo “Eficiência energética” do Manual do Utilizador"